

Configuración Eyebeam Voip

Guía de Counterpath eyeBeam para usarla EDS PERÚ VOIP



Guías de Configuración de Dispositivos

Counterpath eyeBeam

El eyeBeam es uno de nuestros mejores "softphones" con video SIP. Es la manera más rápida de configurar y empezar a utilizar el servicio de video SIP de InPhonex. Si lo desea, puede comprarlo y descargarlo con su documentación correspondiente en el [sitio Web Counterpath](#).
Nota: Refiriéndolo a este sitio, no significa que estamss persuadiéndole a comprar o que endorsamos este producto.

NOTA: No intente usar la tecla # para enviar una llamada porque el sistema interpretará # como parte del número de teléfono. Use el símbolo del teléfono verde o la tecla de "Enter" para enviar una llamada.

PASO 1

Cuando haya terminado de descargar el teléfono con video eyeBeam, haga clic en la flecha en el lado izquierdo del "softphone". Haga clic con el botón derecho y haga clic en el símbolo de la llave inglesa. Después haga clic en "Settings" para configurar. La pestaña de "Settings" se abrirá.

PASO 2

Póngale una marca a la opción de "Enable this SIP account" para activar la cuenta SIP.

Complete los siguientes campos y haga clic en "Apply".

Display Name: Ingrese su nombre, como le gustaría que se exponga en su identificador de llamadas.

User Name: Ingrese el número de **cuenta** que eligió para su servicio VOIP.

Password: Ingrese la contraseña o **pin** que eligió para su servicio de Net2phone.

Autorización user name: Ingrese el número de **cuenta** que eligió para su servicio.

Domain: 104.222.97.38

Domain Proxy: Poner una marca en register with domain

PASO 3

Hacer click en la opción **Firewall/NAT**.. Cerciorese que **Send Internal IP** este seleccionado como "Default" y que la opción **Enable ICE** no este seleccionada. Hacer click en "OK".

PASO 4

Asegúrese que su cámara web haya sido instalada. Debería ver su video en el lado inferior izquierdo de su teléfono eyeBeam. Si no lo vé, esto quiere decir que su cámara web no ha sido instalada correctamente.

DIALPLAN:

Marcación directa para Tacna solo provincias.

[2-7]XXXXXX|0[1-8]XXXXXXXX;match=1;pre=0115152;match=2;prestrip=1;pre=01151

Para ver la recarga y el historial:

<http://104.222.97.38/vsportal>